

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SUPORTE DUPLO PARA LÂMPIÃO E FOGAREIRO ROSCA FINA E ROSCA GROSSA

"LEIA COM ATENÇÃO ESTA INSTRUÇÃO, ANTES DE USAR ESTE PRODUTO".

(INSTRUÇÃO PARA USO CORRETO)

1. Este Suporte Duplo Roa é de alta pressão, portanto não utilizar regulador de gás comum, o registro correto é o de alta pressão com mangueira normalizada e certificada pelo INMETRO/UCIEE, com capacidade de 250 a 300 PSI, que acompanha o Suporte Duplo Roa (devera constar descrito na mangueira que a mesma é para uso de gás GLP).
Obs.: Não utilize mangueira que não seja normalizada pois o fogão perderá a garantia.



2. Faça testes de vazamento na conexão do Suporte Duplo Roa com a mangueira e no registro com botijão de gás, utilizando apenas espuma de sabão.
3. Não existe regulagem de ar no Suporte Duplo Roa. Deve ser regulado e entrada de ar no Lâmpião Roa e no Fogareiro Roa. A regulagem do ar (abraçadeira) deve permitir uma pequena entrada de ar do tubo do queimador, permitindo assim a mistura de gás (GLP) com oxigênio, onde será obtida a chama. (A chama de cor azulada e a tonalidade ideal para a queima do gás).
4. A regulagem de ar (abraçadeira) é o principal responsável pela qualidade da chama, seja em tamanho ou cor.
5. Todo e qualquer ajuste deve ser feito junto da regulagem de ar (abraçadeira), aumentando ou diminuindo a entrada de ar junto ao tubo do queimador.
6. A abertura de ar da regulagem já vem acertada de fábrica, portanto evite mexer para não desregular os produtos Roa.
7. Abra o registro de gás e em seguida o registro do Lâmpião Roa ou Fogareiro Roa. A intensidade da chama dos produtos Roa é regulada de acordo com a abertura de registro.
8. Recomendamos a Instalação dos Suporte Duplo Roa em lugares arejados, mas protegidos de correntes de ar, evitando também lugares úmidos.
9. Para o bom funcionamento do Suporte Duplo Roa é necessário o uso de equipamentos corretos.
10. Nunca use panelas maiores que o diâmetro do fogareiro para evitar acidentes.

11. MONTAGEM

Siga as instruções de montagem do Suporte Duplo para melhor funcionamento do mesmo:

1. Para montagem do suporte é necessário somente rosquear a coluna no adaptador da base do suporte.
2. O Suporte foi desenvolvido para os fogareiros e lâmpioes Roa, garantindo o funcionamento nessas condições, rosqueie os aparelhos à gás no suporte, certifique-se que todos os registros estão fechados.

3. Rosqueie o registro com borboleta no botijão de gás.
4. Abra o registro do gás e verifique se não existe nenhum vazamento utilizando espuma de sabão.
5. Faça bom uso, após estes cuidados.

MEDIDAS


- ✓ SUPORTE DUPLO ROSCA FINA E ROSCA GROSSA
- ✓ ALTURA DA COLUNA (suporte lâmpião): 450mm
- ✓ LARGURA: 220mm
- ✓ COMPRIMENTO: 310mm
- ✓ PINTURA: Eletrostática Vinho



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

RELAÇÃO DE PEÇAS QUE ACOMPANHAM O SUPORTE DUPLO

1. Coluna 450mm
2. Adaptador
3. Base do Suporte Duplo
4. Registro com borboleta alta pressão
5. Mangueira alta pressão
6. Registro alta pressão



GARANTIA:

A ROA reparará ou substituirá, conforme opção da ROA, este produto ou qualquer componente defeituoso, cuja causa seja defeito de fabricação ou material, dentro de 90 dias após a compra do produto. É necessária a prova da aquisição do produto para o exercício dos direitos aqui assegurados. Os revendedores e ou representantes da ROA, não tem autoridade para alterar, modificar, ou de qualquer forma mudar os termos ou condições desta garantia.

Nas cidades ou praças onde não houver assistência técnica autorizada será designado um representante legal ou revendedor, sendo que as despesas decorrente de transporte e seguro do produto ou locomoção do técnico serão por conta do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço.

ITENS NÃO COBERTOS POR GARANTIA

Custo de remessa do produto para assistência técnica ROA, avarias de desgastes decorrentes do uso normal do produto incluindo lascas, arranhões, desgaste por fricção, descoloração ou desbotamento, causados pelo uso ou exposição ao sol, fogo e queda.

Danos causados por mau uso, abuso, negligência, alterações ou reparo feitos por pessoas não autorizadas, uso de acessórios ou peças que não seja de fabricação ROA ou falha na observação dos cuidados recomendados ou das instruções de manutenção.

EXCLUSÕES

A ROA não garante e utilização destes produtos para fins não previstos neste termo de garantia nos manuais e publicidade.

A metalúrgica ROA, se reserva direito de alterar as características dos produtos sem prévio aviso.

METALÚRGICA ROA IND. E COM. DE FOGÕES LTDA

R. Caiabu, 220 Cid. Kemel -Itaquaquecetuba – SP

CEP 08575-200

Tel. (011) 4646-4490

Assistência Técnica Autorizada:

Rua Juruá 75 - Canindé – São Paulo – SP

Tel.: (011) 3227-2787

METALÚRGICA ROA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGÕES LTDA.

www.roa.com.br / roa@roa.com.br



**SUPORTE DUPLO PARA LAMPIÃO E
FOGAREIRO**

**MANUAL DE INSTRUÇÃO
E
CERTIFICADO DE GARANTIA**